

## **Bedienung**

Elektroden Spitzen möglichst quer zur Faserrichtung in das Holz eindrücken.

Einschaltknopf drücken und Meßergebnis ablesen.

**Bitte beachten:** Bei der Messung von Holz ist der angezeigte Wert bei einer Holztemperatur zwischen 15 und 25 °C direkt verwendbar. Außerhalb dieses Temperaturbereichs sind größere Abweichungen zu erwarten. Gefrorenes Holz ist nicht meßbar. Nicht auf metallischen Unterlagen messen!

## **Elektrodenwechsel**

Rändelschraube aufdrehen und Spitze austauschen. Zur Vermeidung von Meßfehlern ist die Rändelschraube stets gut anzuziehen und der Bereich zwischen den Spitzenaufnahmen sauber zu halten.



## **Bedienungsanweisung**

### **HYDROMETTE COMPACT S**



**GANN GmbH  
Postfach 10 01 65  
70826 Gerlingen**

## Allgemeine Hinweise

Die GANN HYDROMETTE COMPACT S ist speziell für Feuchtigkeitsmessungen an Holzbrennstoffen konzipiert.

Das Gerät besitzt eine Mittelwert-Eichung für Weich- und Harthölzer. Die Holzfeuchte-Anzeige ist auf eine Holztemperatur von 20 °C bezogen.

Die einzuhaltende Holzfeuchte um optimale Emissions- und Verbrennungswerte zu erhalten, erfragen Sie bitte bei Ihrem Kaminkehrer oder Ofenhersteller.

## Meßbereich

Das Meßgerät erfaßt Holzfeuchtwerte im Bereich von 10 bis 50 %.

Außerhalb dieses Bereichs liegende Anzeigewerte sind nicht mehr zu verwerten.

## Justierung

Das Gerät besitzt einen vollelektronischen Geräteabgleich, eine Nachjustierung ist nicht erforderlich.

## Sicherheitshinweise

### ACHTUNG:

Es besteht Verletzungsgefahr durch die offenen Meßspitzen, wenn das Meßgerät ohne aufgesetzte Schutzkappe oder sonstige Schutzverpackung getragen wird.

Ebenso besteht Verletzungsgefahr durch unvorsichtige Handhabung der Meßspitzen beim Meßvorgang.

Benutzen Sie das Gerät **nur** zur Messung der Feuchtigkeit in Holz !

## Batteriewechsel

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn in der Anzeige zwei Dezimalpunkte aufleuchten (z. B. 1.8.8).

Beide Kreuzschlitzschrauben auf der Geräteoberseite lösen und Deckel vorsichtig nach oben abnehmen. Batterie austauschen und Deckel wieder befestigen.

## Batteriebestückung

Transistor-Blockbatterie 9 V, Type IEC 6 F 22 oder IEC 6 LF 22.